



## **TILBEHØR**

På de følgende sider vises det store sortiment af standard tilbehør til ROLTEC MULTIFLEX og ROLTEC VISION.

Ud over standard tilbehøret har vi gennem årene lavet meget specialfremstillet tilbehør. Vore værksteder har derfor stor erfaring både med mekaniske specialløsninger og med udvikling af speciel elektronik og software.

Skulle du have nogle specielle krav eller ønsker i den retning, er du velkommen til at kontakte en af vore konsulenter eller værkførere for at klarlægge mulighederne for at få opfyldt disse.

## **VARENUMMER:**

S 68113 VISION



## **FASTSPÆNDINGSSYSTEM**

Komplet med styring og betjeningspanel.

OBS: Sammen med denne skal der anvendes sikkerhedsseler, der fastmonteres i bilens chassis.

Tilbehør



**VARENUMMER:**

S 90053



**LM MUSESIMULATOR**

Trådløs computerkontrol.

**VARENUMMER:**

S 67800 VISION



**BRED FORBRO**

Med forgafler uden hjul.

**VARENUMMER:**

S 67853 VISION



**OMSKIFTERBOKS**

Smal model.

Til skift mellem bruger- og ledsagerstyring.

**VARENUMMER:**

S 60572



**OMSKIFTERBOKS MULTIFLEX**

Til skift mellem bruger- og ledsagerstyring.

**VARENUMMER:**

S 66025



**ANTITIPHJUL**

Sæt.

## VARENUMMER:

S 63919



## HULKNAPPLADE

Til styreboks, incl. montering.  
SKAL fabriksmonteres.



**VARENUMMER:**

S 60735



**BATTERI**

EXIDE 50 Ah.

Fly godkendt, certifikat kan rekvireres.

**VARENUMMER:**

S 60337



**BATTERI**

EXIDE 70 Ah.

Fly godkendt, certifikat kan rekvireres.

**VARENUMMER:**

S 60079



**LADER**

JK Medico CC932 24V/10A.

## VARENUMMER:

S 90099



## KONVERTER TIL RESPIRATOR

**VARENUMMER:**

S 66514



**FORDÆK 250 X 3 GRÅ.**

Langsrillet.

Trelleborg med flexel.

**VARENUMMER:**

S 66627



**BAGDÆK 300 X 8 GRÅ.**

Grovmønstret.

Trelleborg med flexel.

Tilbehør



**VARENUMMER:**

S 90006



**STIK TIL RESPIRATOR**

Tilbehør



## VARENUMMER:

S 10012 MULTIFLEX



## RESPIRATORCASSE

**VARENUMMER:**

S 67628 VISION



**RESPIRATORCASSE**



**VARENUMMER:**

S 63942



**STATIV TIL SUG-KUFFERT**

Til montering på respiratorkasse  
S 10012 MULTIFLEX  
S 67628 VISION..

**VARENUMMER:**  
S67801 VISION



**BAGAGEBÆRER KOMPLET**

**VARENUMMER:**

S 20545 Sædebredde 45 cm

S 20546 Sædebredde 50 cm



**URINDUG**

**VARENUMMER:**

S 20444



AJ luftlændepude  
Luft lændepude,  
håndpumpe / el pumpe

**VARENUMMER:**

S 20438



AJ håndpumpe med ventil

**VARENUMMER:**

S 20443



AJ kompressor til luft  
Lændepude

**VARENUMMER:**

S 20474 + S 20476 Højre

S 20475 + S 20477 Venstre



**AJ SIDESTØTTE**

Til C-profil.

## VARENUMMER:

	Lille	Stor
Højre	<b>S 20439</b>	<b>S 20441</b>
Venstre	<b>S 20440</b>	<b>S 20442</b>



## KNÆPUDE

**VARENUMMER:**

S 20067



**KNÆPUDE**

Med ROLTEC beslag til benstøtte.

## VARENUMMER:

S 20068 Lille

S 20445 Stor



## LÆGPUDER

Sæt.



**VARENUMMER:**

S 66018



**HJØRNEHJUL PÅ FODPLADER**

Sæt.

**VARENUMMER:**

S 20070



**BLØDE HÆLEKAPPER**

Sæt.

**VARENUMMER:**

S 90078



**BOMI HÆLKAPPER MED ANKELREM**

Sæt.

**VARENUMMER:**

S 20071



**FODPLADE**

Med læder.

**VARENUMMER:**

S 20072



**H-SELE**

**VARENUMMER:**

S 20073 Hoftesele

S 90076 SAS sele



Hoftesele



SAS sele

**VARENUMMER:**

	AJ ryg nr. 1:	AJ ryg nr. 3 & 5:
Rygbredde 45 cm:	<b>S 67837</b>	<b>S 67044</b>
Rygbredde 50 cm:	<b>S 67838</b>	<b>S 67045</b>

**TASKEKROG TIL AJ RYG**

**VARENUMMER:**  
S 66659 MULTIFLEX



## DÆKPLADE OVER ELEKTRONIK



**VARENUMMER:**

S 66027 Højre

S 66028 Venstre



**SVINGBESLAG**

For styreboks.

**VARENUMMER:**

S 67490 VISION



**BETJENINGSBOKS**

Programmerbar til valgfrie funktioner.

**VARENUMMER:**

S 10023 MULTIFLEX



**BETJENINGSBOKS**

Til el-ryg, el-løft, el-løft/vip, el-sædevip, el-sædevip single og el-benstøtter.

## VARENUMMER:

S 66031



## HÅNDELSVARMER

Elektronisk, incl montering.

**VARENUMMER:**

	Hagestyring:	Til sug/pust:
Barnesæde:	<b>S 66032</b>	<b>S 66046</b>
Voksensæde:	<b>S 66045</b>	<b>S 66047</b>

**RYGSTATIV**

Svingbart.

**VARENUMMER:**

S 66071



**MANFROTTOARM**

Trinløs justerbar arm.



### **MANUEL RYG MULTIFLEX**

S 66072

Til montering på standard sædevogn og elektrisk sædeløftesystemet.



### **MANUEL RYG VISION**

S 67749

Til montering på AJ sæderammer.

**VARENUMMER:**

S 20149



**AJ MANUEL GAS-RYG**

Til AJ sæde.

**VARENUMMER:**

S 66715



**STORT DISPLAY I EKSTERN KASSE**

Incl. montering, excl. stativ.



## VARENUMMER:

Standard plast:	Hemi Acryl:
<b>S 90000</b>	<b>S 90057</b>



## BORDPLADE POLYCARBONAT

Med beslag.

**VARENUMMER:**

S 20150



**AJ BORD**

Til montering i C-profil.

### **VARENUMMER:**

S 68691 - For Fiat, Peugeot og Citroen med sænket bund.

S 68690 - For Fiat, Peugeot og Citroen med normal bund.

S 68693 - Umalet, for viderebygning.



### **FASTSPÆNDINGSADAPTER FOR BILSÆDE.**